



Remplir correctement

les distributeurs automatiques circulaires



**Réglage d'un distributeur automatique circulaire.
Par exemple : nourrisseur circulaire pour volailles LANDI**



1. Assembler le distributeur automatique



2. Emplacement de la goupille

Pour la farine expansée ou la farine (bio), placer la goupille dans le trou inférieur. L'interstice entre la mangeoire et le réservoir devrait être de 1 à 1,5 cm au maximum. Pour les miettes ou les granulés, la goupille peut être placée dans le deuxième ou le troisième trou inférieur.



Conseil : placer un stylo dans l'interstice pour vérifier si l'écart est suffisant. Si, bien que la goupille ait été placée dans le trou inférieur, l'interstice reste supérieur à 1,5 cm, un trou supplémentaire peut si nécessaire être percé.



3. Remplir le distributeur de nourriture



4. Quantités

Avec une fente de seulement 1 à 1,5 cm, la quantité de nourriture est suffisante et les animaux ne peuvent pas sélectionner.



5. Il est recommandé de fixer le nourrisseur au plafond à l'aide d'une chaîne.

Le niveau idéal se situe à hauteur de poitrine des poules. Le distributeur automatique ne doit donc pas être simplement posé au sol. Si les animaux sont encore en phase de croissance, la hauteur doit régulièrement être adaptée.

6. Ajout de compléments

Des compléments tels que UFA-Antifex peuvent aisément être ajoutés à la nourriture. Il est préférable de proposer les coquillages, le grit calcaire ou le Mixgrit séparément dans un récipient ou dans un petit nourrisseur circulaire séparé.

7. Conseils supplémentaires

- Si le distributeur est souillé par les poules, il doit être nettoyé. Il est important que le couvercle soit placé sur le distributeur automatique, de sorte que les poules ne défèquent pas sur la nourriture pendant la nuit.
- En vertu de l'ordonnance sur la protection des animaux, les nourrisseurs circulaires doivent offrir au moins 3 cm d'espace d'accès aux aliments par poule. Pour les mangeoires droites, l'espace doit être de 16 cm au minimum par poule.
- Pour réduire la concurrence entre les poules, il est recommandé de prévoir davantage d'espace aux mangeoires et aux abreuvoirs que ne requièrent les exigences minimales.